



# AquaJet

MANUAL DEL PROPIETARIO

**RITELLO**

P R E M I U M   E D I T I O N

## El AQUAJET solo está disponible como accesorio OPCIONAL

### LEA CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DE SU PROPIETARIO

Dentro de este manual encontrará información útil sobre cómo mantener su AquaJet ten las mejores condiciones de funcionamiento.

### CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

You will be able to solve most common issues by following simple instructions in the troubleshooting section.

### SERVICIO AL CLIENTE


En caso de que no pueda encontrar respuestas en la sección de solución de problemas, no dude en ponerse en contacto con el distribuidor local al que compró su Ritello. La información de contacto se puede encontrar en la contraportada de este manual. O bien, puede comunicarse con nuestra sede a través de [www.librex.com](http://www.librex.com) o [info@librex.com](mailto:info@librex.com)

### NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE DE RITELLO

Después de que Ritello pasa por el control de calidad en la fábrica, se numera en serie para los siguientes propósitos:

- . Identificación de **PROPIEDAD**
- . **GARANTÍA** de identificación para su distribuidor
- . **GARANTÍA** de haber pasado el control de calidad y ser un producto genuino de Librex.

Todas las nuevas Ritellos deben venderse con un número de serie en la ubicación que se muestra en el diagrama adjunto. Si falta el número, Librex no se hace responsable de ningún reclamo sobre el origen, antigüedad o condición de la unidad.



Si no puede encontrar el número de serie, comuníquese con Nuestro Departamento de Atención al Cliente en:

Tel: (00961) 1 87 87 24

Email: [info@librex.com](mailto:info@librex.com)

## FUEGO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES


1. No deje el aparato sin atención cuando está enchufado. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de repararlo.
2. Para reducir el riesgo eléctrico, use solo en interiores.
3. Para evitar el riesgo eléctrico y reducir el riesgo de incendio, use solo productos de limpieza Ritello destinados a usarse con este aparato.
4. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, use solo la manguera suministrada con Ritello para las operaciones de recolección húmeda. Consulte el manual del propietario de Ritello. No modifique el enchufe electrificado de ninguna manera.
5. El AquaJet contiene una bomba eléctrica y un cable / caños de alimentación. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, NO sumerja los caños eléctricos en agua mientras lo esté operando o limpiando



### IMPORTANT

6. El tanque AquaJet está diseñado para usar solo agua limpia y fría del grifo. Para evitar daños al AquaJet, no coloque ninguno de los siguientes elementos en el tanque de agua:
  - . Agua caliente o líquidos.
  - . Detergentes de cualquier tipo, use solo Ritello Shampoo
  - . Líquidos o compuestos de limpieza disponibles comercialmente.
7. Use solo la solución concentrada AquaJet.
8. Asegúrese de que la alfombra se haya secado completamente antes de usar el Ritello PowerBrush para aspirar.
9. No use el AquaJet cuando el tanque de agua limpia esté vacío. Esto podría dañar la bomba.
10. Para obtener más instrucciones de seguridad, consulte el Manual del propietario de Ritello.

## SERVICIO DE APARATOS CON DOBLE AISLAMIENTO

En un aparato con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de conexión a tierra. No se proporcionan medios de conexión a tierra en un aparato con doble aislamiento, ni se debe agregar un medio de conexión a tierra al aparato. El mantenimiento de un aparato con doble aislamiento requiere un cuidado extremo y un conocimiento del sistema y solo debe hacerlo personal de servicio calificado de Ritello. Las piezas de repuesto para un aparato con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que reemplazan. Un aparato con doble aislamiento está marcado con las palabras "DOBLE AISLAMIENTO" o "DOBLE AISLACION". El símbolo (cuadrado dentro de un cuadrado ) también puede estar marcado en el aparato. Cualquier servicio que no sea la limpieza debe ser realizado por un Distribuidor Autorizado de Ritello o Centro de Servicio.

## GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

USE EL AQUAJET SOLO COMO SE INDICA EN ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO.

1. AquaJet
2. Tanque AquaJet
3. Caños de acero inoxidable \*
4. Manguera Ritello \*
5. Unidad principal de Ritellot \*
6. Carro de Ritello & Recipiente de agua \*
7. Boquilla AquaJet

\* (No incluido con la caja AquaJet)

El limpiador de alfombras **AquaJet** puede ayudar a eliminar las manchas difíciles. Use la solución de limpieza de alfombras Ritello con AquaJet para obtener resultados de limpieza superiores.




1



**⚠ PRECAUCIÓN:** No use el AquaJet en pisos de madera dura, laminados, mármol, alfombras persas y orientales u otras superficies que puedan ser vulnerables al daño del agua, o que se puedan rayar fácilmente.

Comience colocando el cuerpo AquaJet en la boquilla AquaJet, presione hacia abajo hasta que el botón de bloqueo haga clic.



Para llenar el tanque, retírelo tirando de él primero hacia usted y luego hacia arriba.




Llene el tanque con agua pura.



Rellene 50ml / 1.6oz. (Pocas tapas) de Ritello Shampoo.



Inserte el caño superior superior en el caño del AquaJet, presione hacia abajo hasta que el botón de bloqueo haga clic.




Inserte la pistola de la manguera en el caño superior.




Encienda la bomba AquaJet presionando el botón rojo.



Apriete el gatillo de la pistola y aplique la solución al piso; rodar lentamente hacia adelante y hacia atrás por el piso.



Para limpiar superficies duras, coloque el accesorio de goma del squeegee en la boquilla AquaJet.



Cuando termine de limpiar, vacíe y enjuague el tanque de agua. Deje secar.



## 1. ASPIRE LA ALFOMBRA A fondot

- a. Use Ritello y el Powerbrush para aspirar el área a limpiar, asegurándose de que no quede suciedad en la superficie.
- b. Vacíe y enjuague el depósito de agua de la unidad principal. Rellene solo 1 litro.



## 2. PREPARE EL AQUAJET

- a. Comience con 1 litro de agua en el recipiente de la unidad principal de Ritello. Coloque la Ritello en el carro. Conecte la manguera y los caños.
- b. Inserte el caño inferior con el extremo macho en la abertura ubicada en la parte superior de la Boquilla AquaJet. Presione hacia abajo hasta que el botón de bloqueo haga clic.
- c. Agregue algunas tapas de solución concentrada Ritello AquaJet al depósito AquaJet.
- d. Llene el resto del depósito AquaJet con agua fría limpia y cierre la tapa herméticamente
- e. Coloque el tanque AquaJet sobre el cuerpo de AquaJet hasta que sienta que está bloqueado en su lugar.

## 3. CHAMPÚ

- a. Encienda la bomba. Luego, apriete el gatillo de la pistola y aplique la solución a la alfombra usando movimientos lentos hacia adelante y hacia atrás por el piso. Suelte el gatillo mientras aspira.

## 4. EXTRACCION

- a. Encienda su unidad principal Ritello.
- b. Extraiga el agua y el jabón restantes de la alfombra haciendo movimientos lentos hacia atrás. Para eliminar todos los residuos de jabón, simplemente agregue más agua en el tanque AquaJet y enjuague el piso, luego extraiga el agua.
- c. Para una alfombra extra seca, recorra toda el área por segunda vez.
- d. Cuando termine de limpiar, vacíe y enjuague el depósito de agua. Dejar secar

## ENJUAGAR EL TANQUE AQUAJET

Antes del guardado, el tanque AquaJet puede requerir enjuague, lo que puede tomar aproximadamente 30 segundos.

1. Asegúrese de rellenar el tanque de agua solo con agua pura (sin jabón)
2. Apriete el gatillo del mango (pistola) y permita que el agua enjuague y elimine cualquier residuo de jabón que quede en el tanque o caños.

## GUARDADO Y MANTENIMIENTO

- La lente de plástico transparente ubicada en la parte frontal de la boquilla AquaJet se puede quitar para limpieza entre usos.
- Para limpiar el agua de los caños, utilice la Ritello durante 30 segundos.
- NUNCA guarde el AquaJet con agua o jabón en el tanque.
- Antes de almacenar el AquaJet, vacíe el tanque y aspire cualquier agua residual del mismo.
- Siempre apague la bomba cuando el AquaJet no esté en uso.

## GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
<b>AquaJet no pulveriza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe si la bomba está encendida</li><li>• Compruebe si AquaJet está instalado correctamente</li><li>• Enjuague con agua a través de la bomba, es posible que esté obstruida con jabón</li><li>• Póngase en contacto con su distribuidor local de Ritello</li></ul>
<b>AquaJet no extrae agua</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique si hay sólidos que obstruyen la entrada</li><li>• Compruebe si la manguera o los caños están obstruidos</li><li>• Asegúrese de que la unidad principal Ritello esté a máxima potencia</li></ul>

Póngase en contacto con su distribuidor local autorizado de Ritello para obtener asesoramiento sobre el cuidado de su AquaJet, la cobertura de la garantía, las piezas de repuesto y la información de servicio.

NOMBRE .....
DIRECCIÓN .....
CIUDAD .....
PAÍS .....
TELÉFONO .....
CORREO ELECTRÓNICO .....
CÓDIGO POSTAL .....



**POR FAVOR VISITE NUESTRA PÁGINA WEB**

[info@librex.com](mailto:info@librex.com)  
[www.ritello.com](http://www.ritello.com)